

Telepítés és karbantartás

Telepítés:

Javasoljuk, hogy a mosdót a WP94051 / WP94051LED típusú tartóra vagy pultra helyezze el az alábbiak szerint. Használja a króm alátét gyűrűt a mosdó és a pult közé, mely nem tartozéka a terméknek, azt külön kell megvásárolni.

Az üvegmosdó túlfolyó nélküli ezért ilyen típusú lefolyóval kell szerelni.

A telepítés során ne használjon szilikon-acetátot és hasonló anyagokat, mert ha nem is azonnal de a későbbiek folyamán a termék színezése dekorációja elváltozhat és elszíneződhet.

Karbantartás:

Javasoljuk, hogy a mosdót vízzel és gyengén koncentrált mosószer keverékével vagy szappanos vízzel tisztítsa. A mosdó felületét egy puha ruhával vagy törőlapírral törölje szárazra.

Az üveg felületén speciális mikroszálas rongyot is lehet használni.

A víz összetétele és keménysége minden régióban változhat. A vízkő okozhat matt foltokat az üvegen.

Figyelem!

Ne használjon agresszív súrolószert és durva felületű eszközöket, szivacsokat!