

EMPIRE

ECO STREAM ECO FLOW

Kézszáritó


Beüzemelési és használati útmutató



ECO STREAM



ECO FLOW



Utasítások a termék megfelelő megsemmisítésére:

FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGFELELŐ MEGSEMMISÍTÉSÉRŐL A 2002/96/ES EURÓPAI IRÁNYELVEK ALAPJÁN

Az elektronikus berendezést tilos a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Le kell adni a szeparált hulladékgyűjtőhelyre, vagy új eszköz vásárlása esetén visszaküldheti azt az eladónak, aki majd gondoskodik a használt berendezés helyes begyűjtéséről. E szabályok betartásával hozzájárul a környezet megőrzéséhez, megővéséhez, az egészség védelméhez és a természeti erőforrások megőrzéséhez. A használati utasításban aláhúzott rész azt jelzi, hogy az elektronikus berendezést köteles a gyűjtési ponton leadni.

www.cekoiimport.cz

ceko
IMPORT a.s.

Termékleírás:

- A kézszáritó kizárólag kézszáritásra alkalmas, amelyet fűvókákból érkező erős légáramlás biztosítja.
- Az infravörös szenzorral ellátott kézszáritó automatikusan bekapcsol amint a kezét a levegő kifúvónyílásához tartják, majd a használat után kikapcsol.
- A kézszáritó csak beltéri használatra alkalmas. Olyan sík falra kell szerelni, ami megfelel az érvényes normáknak.

Paraméterek és tulajdonságok:

- Áramforrás: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz, 1 100 W
- Borítás: IP23, CLASS II
- Motor: 1 100 W, 32.000 ot./min, szénkefékkel
- Fűtés: A levegő a motoron áthaladva melegszik fel.
- Légáramlás: 345 m /h (95 l/s)
- Légáramlás gyorsasága: 325 km/h a fűvókák végénél
- Zajszint: 75 dB(A) tűréshatár tartományban+3dB(A)
- Átlagos kézszáritási idő: 8 – 12 mp
- Biztonsági intervallum: 60 mp (automatikusan kikapcsolódik, ha az érzékelő megállás nélkül aktiválódik)
- Szín: ABS – fehér műanyag, BF – fehér lakkozott alu öntvény, SF – matt ezüst, LF – fényes ezüst
- Súly: 2,5 kg
- Méret: 221 mm × 285 mm × 157 mm

Használat:

- Mossa meg a kezét, majd tartsa a kezeket a kifúvónyílás elé az infrás érzékelőhöz közel, a szárító automatikusan bekapcsolódik.
- Ha a kezeket eltávolítja a szárítótól, automatikus kikapcsolódik.
- A szárító magától kikapcsolódik 60 mp után, ha valamilyen oknál fogva még mindig a kezek érzékelésére szolgáló szenzor által aktiválódik. Például, ha résbe valamilyen idegen tárgy kerül (pl. törölköző,...). Az idegen tárgy eltávolítását követően kb. 1- 2 mp belül a szárító újra készen áll a következő szárítási ciklusra.

Karbantartás:

- A karbantartás megkezdése előtt áramtalanítsa a kézszáritót
- A borító felület tisztításához ne használjon agresszív és súroló tisztító eszközöket. Ajánljuk az alkohol alapú készítményeket vagy szappanos vizet (a szárítót ne áztassa csak törölje le nedves ronggyal).
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a rácsot és szellőzőt, hogy megelőzze a por vagy más lerakódás által képződő tömitést.
- A szárító motorja szénkefékkel van ellátva, amelyeknek üzemideje kb. 1000 óra. Üzemideje lejártá előtt a csere céljából vegyék fel a kapcsolatot a szerviz központtal.



A beszerelést csak szakképesített szerelő végezheti.

Szerelés:

- A szárítót 60 cm távolságra kell felszerelni a mosdótól, kádtól vagy zuhanyzótól.
- A padlótól min. 120 cm magasságra kell szerelni
 - A szárító falra szereléséhez szükséges szerelőcsomagot és tartólemezt a csomag tartalmazza
 - A beüzemelés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek
 - A szárító hálózatra csatlakoztatásához vezeték szükséges, amivel a szárító rendelkezik, vagy használhat saját vezetékét, amelyet a fedél majd a tartozék vezeték eltávolítása után tud csatlakoztatni.

Használat előtti tippek:**Ha a szárító nem reagál a kézmozdulatra:**

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kézszáritó az elektromos hálózathoz van-e kötve.
- Előfordulhat, aktiválódik a túlmelegedés elleni védelem – haddja a helyiséget hűlni kb. 5 percre és próbálja újra.

A kézszáritó nem kapcsolódik ki:

- A szenzor hatókörében valamilyen tárgy van, távolítsa el.
- Amennyiben az előző tanáccsal nem sikerült megoldani a problémát, áramtalanítsa a készüléket és hívjon fel egy szakembert vagy forduljon a márkaszervizhez.

Figyelmeztetések és utasítások:

- Mielőtt rácsatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózatra, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék feszültségének.
- A szárítót út kell felszerelni, hogy az alsó éle vízszintes legyen.
- Amennyiben a készüléket fürdőszobában szeretné beüzemelni, a normáknak megfelelő biztonsági távolságba kell elhelyezni a zuhanyzótól és kádtól (a termék borítása IP23,CLASS II.).
- A szerelést csak szakképesített szerelő végezheti.
- Ne tegye ki a szárítót közvetlen napfénynek, esőnek vagy más légköri hatásnak.
- Ne végezzen semmilyen átváltoztatást, módosítást a készüléken.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kézszáritóba.
- Ne zárja le a szellőző és- kifúvónyílást.
- A kézszáritó kizárólag kézszáritásra alkalmas.
- A kézszáritót csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.
- Probléma vagy meghibásodás esetén, győződjön meg a termék áramtalanításáról és keresse fel a szakszervizt.